

Přístroj stmívače - typ 6520 U (obj. č. 6520-0-0227)

s otočným ovládáním a tlačítkovým spínáním

Návod k instalaci a používání

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí:	230 V AC ($\pm 10\%$), 50 Hz
Jmenovitý výkon:	1000 W/VA
Minimální zátěž:	200 W/VA
Pojistka:	T6,3H (1500A)
Pracovní teplota:	0 °C až +35 °C (viz obr. 1)

POUŽITÍ

Tento stmívač je určen pro řízení jasu klasických nebo halogenových žárovek na 230 V AC, příp. halogenových žárovek na malé napětí připojených přes konvenční (vinutý) transformátor.

Jas se reguluje otáčením ovládacího knoflíku. Stiskem knoflíku se stmívač zapne s nastavenou intenzitou jasu, nebo se vypne. Svítidlo lze zapínat nebo vypínat rovněž pomocí externího střídavého přepínače (viz obr. 3).

UPOZORNĚNÍ

Instalaci smí provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před zahájením práce na svítidle je nutno vypnout předřazené jištění.

Ke stmívači lze připojit pouze bezpečnostní transformátory (doporučuje se použít transformátory s pojistikou na primárním vinutí a s tepelnou pojistikou).

Při použití transformátoru je nutno maximální jmenovitou zátěž snížit o 20 %, tj. na 800 VA.

V žádném případě se nesmí připojovat elektronické transformátory!

Oteplení


Stmívač se během provozu zahřívá z důvodu ztrát na výkonovém pravu. Udávaný jmenovitý výkon platí pro instalaci do masivního zdíva. Při instalaci do sádrokartonové nebo dřevěné stěny je nutno max. jmenovitou zátěž snížit o 20 %. Tato redukce je rovněž nutná při instalaci několika stmívačů nad sebou, vedle sebe nebo v blízkosti jiného zdroje tepla. Ve velmi teplém prostředí (nad 35 °C) musí být max. jmenovitá zátěž snížena v závislosti na teplotě okolí (dle diagramu na obr. 1). Při teplotě 50 °C klesne na 57 %, při 60 °C na 28 %.

Omezení zatížení musí být v popsaných situacích bezpodmínečně provedeno, jinak hrozí nebezpečí zničení stmívače!


Je-li aktivována elektronická ochrana proti přehřátí, stmívač se dočasně vypne. Stisknutím ovládacího knoflíku lze přístroj opět zapnout.

Doporučení


Jestliže stmívač pracuje delší dobu s nezatíženým transformátorem (např. v případě spálení žárovky), může dojít k poškození transformátoru a stmívače.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Přičinou je zvýšené napětí, které se může objevit mezi nezatíženým transformátorem a stmívačem. Tomu lze předejít následujícím způsobem:

- k jednomu transformátoru připojte nejméně dvě žárovky nebo
- ke stmívači připojte nejméně dva transformátory.

Vadnou žárovku vyměňte co nejrychleji za novou!

Mají-li se halogenová svítidla připojená k několika transformátorům v celém rozsahu nastavování jasu chovat stejně, je třeba použít transformátory se stejným sekundárním napětím a výkonem.

Likvidace

Pro likvidaci obalového materiálu i vlastního přístroje, příp. jeho elektronických prvků, použijte způsobu a sběrných míst k tomu určených.

INSTALACE

Před zahájením práce odpojte sítové napětí!

Připojte vodiče (viz obr. 2 nebo 3), stmívač upevněte do běžné elektroinstalační krabice (o min. hloubce 40 mm) a příp. nasuňte orientační doulavku na hlavy šroubů prostředních dvou svorek, výstupkem ke středu stmívače.

Přiložte rámeček s upevňovací deskou a celek připevněte maticí k tělesu stmívače. Nakonec nasuňte knoflík na hřídel.

Stmívač smí být provozován pouze s příslušným krytem!

Při demontáži se knoflík dejme tahem k sobě při současném otáčení ve směru hodinových ručiček.

Otočným prvkem na stmívači lze nastavit minimální jas.

Při instalaci je třeba vzít v úvahu skutečnost, že v závislosti na kvalitě a provedení transformátoru může být při provozu stmívače slyšitelný brum.

0173-1-6295
28019



ABB s.r.o., Elektro-Praga

Resslova 3
466 02 Jablonec n. N.
Czech Republic
<http://www.abb-epj.cz>

N-6520U (1B-2008/08)

Tel.: +420 483 364 111
Fax: +420 483 364 159

E-mail: epj.jablonec@cz.abb.com